


## Filterdeckel für Biotonnen

Während der warmen Jahreszeit können an ungünstigen Standorten Probleme mit der Biotonne auftreten: es entstehen üble Gerüche oder Madenbefall. Mit einem Filterdeckel, der speziell für die Biotonne entwickelt wurde, kann hier Abhilfe geschaffen werden. Der Deckel kann mit einfachen Handgriffen ausgetauscht werden.

### Wie funktioniert der Filterdeckel?

Im Deckel befindet sich in drei oder vier einzelnen Kammern je ein Filterpressling. Das Filtermaterial enthält Mikroorganismen und aktive Enzyme auf Kokosfasern, die die in der Tonne entstehenden Gerüche in geruchsfreie Substanzen umwandeln. Gleichzeitig dichtet die elastische Gummidichtung am Deckelrand die Tonne ab. Die Gerüche werden zurückgehalten und die Fliegen können nicht in die Tonne eindringen. Rund zwei Jahre lang sind die Mikroorganismen aktiv, dann sollte der Filter ausgetauscht werden.



### Welche Größe des Filterdeckels wird benötigt?

Die Größe des Deckels ist abhängig von der Größe der Biotonne. Die richtige Größe der Biotonne ist entweder auf dem Deckel aufgedruckt (Volumengröße integriert in einer achtstelligen Zahlenkolonne) oder am Öffnungsrand der Biotonne eingepreßt. Der Filterdeckel ist für die 80-l-, 120-l- und 240-l-Biotonne erhältlich.

Die Filterdeckel und Filtereinsätze sind im Kundencenter des Abfallwirtschaftsbetrieb am Marktplatz 30, Freudenstadt sowie bei den Entsorgungsanlagen Bengelbruck und Rexingen erhältlich. Ein Postversand ist nicht möglich.

### Was kosten die Filterdeckel und Filtereinsätze?

Filterdeckel inkl. Erstausrüstung mit Filtereinsatz

80-l-Deckel	35,00 €
120-l-Deckel	35,00 €
240-l-Deckel	50,00 €

Filtereinsätze zum Tausch 10,00 €

